

# VERROEST!!!

Hoe maak je originele plastic kieplorries (weer) toonbaar op jouw baan? Met de volgende receptuur is dat vrij simpel.

en gefotografeerd door Jaap Stoter

**1:**

Men neemt zo'n lekker ouderwets karretje dat we allemaal ergens uit het grijze verleden nog wel kennen.



**2:**

Vervolgens zet je klaar: zwarte (mat)verf, een kwastje (ook wel handig), gezeefd zaagsel en roest.



**3:**

En klieren maar! Gewoon het karretje helemaal zwart schilderen en daarna wat zaagsel in de natte verf strooien. Daar wordt het tenminste lekker lelijk van!

**4:**

Een nachtje laten drogen en daarna met de zwarte verf overschilderen. Vervolgens strooi je in de natte verf net zoveel roest op de randen, uitsteeksels, etc. totdat je vindt dat het mooi is.

Voor het maken van roest (ja, echt roest) verwijst ik naar

<http://www.nproject.org/nl/modelspoor-scenery/hoe-maak-je-roest-op-je-modellen.html>

Tenslotte de buffers en de loopgaten van de assen nog even "vet" maken (mat + glanzzwart) en het oude geval van plastic ziet er een stuk realistischer uit en mag weer gezien worden.

